


O seu parceiro confiável

ROBA®-topstop®

Sistemas de frenagem de segurança para eixos verticais









Sistemas de frenagem de segurança para eixos verticais

Freios ROBA-stop® da mayr® evitam queda ou colisão involuntária de eixos verticais!

- ☐ Proteção pessoal confiável em todos os modos de operação
- Segurança de operação controlada através de monitoração de função integrada
- Mínimas distâncias de frenagem devidos aos breves tempos de reação e elevada densidade de potência dos freios
- Ajuste otimizado à respectiva construção de eixos através de diversos conceitos de frenagem
- ☐ Fácil e econômica adaptação aos eixos já existentes



Caso nos eixos verticais não esteja excluído um rebaixamento da carga, quando se encontram pessoas na área de perigo, devem ser tomadas medidas adicionais com relação à minimização de riscos. Isso é exigido pela comissão técnica de construção de máquinas, sistemas de produção, construções em aço na ficha informativa "Eixos com carga gravitacional". *A mayr*® Antriebstechnik desenvolveu diversos novos sistemas de frenagem, que protegem contra todas as situações perigosas, que podem ocorrer durante o funcionamento de eixos verticais.

O funcionamento dos eixos verticais apresenta uma problemática especial. A desconexão da energia de acionamento devido a erros no comando da máquina ou falha de tensão podem conduzir à queda do eixo. O desgaste mecânico imprevisível condicionado pelo tipo de construção, por exemplo em consequência de uma frenagem da PARADA DE EMERGÊNCIA, assim como uma lubrificação das superfícies de fricção provocam perdas drásticas do torque de frenagem. Além disso os freios integrados no motor frequentemente estão equipados com poucas reservas de torque de frenagem.

Por isso não pode ser excluída uma falha do freio. Uma frenagem em situações de PARADA DE EMERGÊNCIA ou em caso de queda de energia não é possível com motores lineares, porque não está integrado qualquer freio. Por isso para evitar situações críticas devem ser tomadas outras medidas de minimização de riscos.

Conforme a avaliação de riscos com os parâmetros de

risco "Gravidade do ferimento", "Frequência e/ou duração da exposição ao perigo" e "Possibilidade para evitar o perigo ou limitação dos danos" resultam diversos requisitos com relação à seleção dos componentes de segurança para proteção do trabalhador em uma máquina com movimentos perigosos.

Para isso na DIN EN ISO 13849 "Segurança de máquinas – peças de comando com relação à segurança" estão especificadas as respectivas soluções técnicas através de outros parâmetros como a estrutura do sistema (categoria) e os valores MTTF_d, B_{10d}, DC, CCF. A qualidade da segurança técnica do SPR/CS (peças de comando relacionadas à segurança) é indicada como nível de desempenho (ND).



Solicitar com a *mayr*[®] informações com relação aos valores característicos de segurança do freio conforme ISO 13849-1.

A mayr® desenvolveu para isso novos sistemas de frenagem que como parte do SPR/CS aumentam a qualidade de segurança técnica.

Os freios seguros das séries ROBA®-topstop®, ROBA®-alphastop®, ROBA®-pinionstop, ROBA®-linearstop e ROBA-stop®-M preenchem os requisitos de um sistema de parada e frenagem e minimizam os perigos para pessoas e máquina. Eles encontram a sua aplicação tanto como freio individual seguro ou em combinação com um segundo freio como sistema de dois canais ou redundante para proteção de elevados perigos.

A segurança máxima devido à redundância e diversidade é atingida em caso de utilização de dois sistemas de frenagem diferentes.




ROBA®-topstop®


Sistema de frenagem de segurança modular para montagem do servomotor do lado do A do mancal

Destaques e vantagens

- ☐ Certificado de verificação de ensaio DGUV: dispositivo de frenagem como "componente comprovado" na categoria 1 conforme DIN EN ISO 13849-1
- Sistema líder no mercado de eixos verticais com acionamentos rotativos
- Parada segura do eixo em qualquer posição, mesmo com o servomotor desmontado, por ex. em caso de manutenção da máquina
- ☐ Frenagem segura em caso de PARADA DE EMERGÊNCIA e queda de energia
- Uma longa vida útil, mesmo em caso de frenagens da PARADA DE EMERGÊNCIA frequentes
- Máxima confiabilidade devido à experiência e construção mayr[®] amplamente comprovada
- ☐ Sinalização do estado de operação (aberto/fechado) através de monitoração de estado integrada
- ☐ Modo de construção compacto, curto
- Reduzidos torques de inércia rotativos e autoaquecimento mesmo em caso de 100% regime permanente
- Disponível versão com tipo de proteção IP65



ROBA®-topstop® com eixo de saída para montagem direta à engrenagem com eixo oco.



Sistema de frenagem com acoplamento de eixos de encaixe integrado. O acoplamento separado e a caixa do acoplamento deixam de ser necessários.

Modo de construção muito

breve.

Segurança verificada



Para o circuito de frenagem RO-BA®-topstop® do tipo 899.012.22, tamanho 200 foi efetuado um exame voluntário de exame de tipo. A "DGUV Entidade de ensaios de verificação e de certificação de máquinas e automação de produção" confirma que o dispositivo de frenagem pode ser considerado como "componente comprovado" na categoria 1 conforme DIN EN ISO 13849-1.

Tipo 200/899.012.22

Os freios de segurança ROBA®-topstop® podem ser integrados sem problemas em construções existentes entre o servomotor e a contraflange devido à sua dimensão de flange ajustada. Caso necessário, pode ser realizada qualquer situação de montagem através da substituição da flange padrão. Estão disponíveis para entrega a curto prazo seis tamanhos construtivos padrão para torques de frenagem de 6 a 400 Nm.

Versões de freios:

- Circuito de frenagem com rolamento no eixo de saída, isto é, também é possível usar para acionamentos de correia dentada
- ☐ Circuito de frenagem com acoplamento integrado
- Circuito de frenagem com acoplamento de eixos e limitador de torque EAS®-smartic®montado
- ☐ Freio de circuito duplo redundante com rolamento do eixo de saída
- Módulos de frenagem básicos para configurações especiais de frenagem

Conteúdo


	Página
Modelos	4
Dados técnicos e dimensões	6
Opções (exemplos)	12
Dados de pedido - Código de tipo	14
Indicações importantes	15
Dimensionamento / Esclarecimentos técnicos	16
Acionamento seguro	20

O catálogo inclui informações básicas com relação à pré-seleção e dimensionamento (ver página 15).



Modelos — ROBA®-topstop®

ROBA®-topstop® com versão de eixo




Tipo 899.000.0_ Circuito de frenagem com rolamento no eixo do cubo de aperto

Tipo 899.000.0

Este tipo de freio pode ser diretamente integrado sem qualquer encargo construtivo adicional em acionamentos existentes ou também ser reequipado. As dimensões da conexão da flange do freio do lado da saída e as dimensões do eixo correspondem às dimensões da conexão do servomotor.

Através de um bujão de fechamento é possível o acesso ao parafuso de aperto da construção do cubo de aperto do lado do motor. Através do eixo de frenagem com rolamento de esferas podem ser admitidas forças transversais, de modo que seja possibilitada a montagem das polias da correia e dessa forma também a utilização em sistemas de acionamento acionados por correia sem problemas.



Tipo 899.002._ _
Circuito de frenagem com acoplamento de eixos integrado

Tipo 899.002.__

Em caso de circuito de frenagem ROBA®-topstop® com rolamento no eixo de saída e acoplamento de eixos ROBA®-ES de encaixe integrado o servomotor pode ser montado e desmontado em qualquer posição de eixo. O acoplamento de eixos compensa um desalinhamento entre eles. Para cada montagem deste tipo é necessário um segundo mancal no lado da máquina.



Exemplo de aplicação

No eixo Z indicado de um sistema de movimentação, devido às dimensões de flange ajustadas o ROBA®-topstop® pôde ser integrado posteriormente entre o servomotor e a engrenagem sem grandes custos, garantindo segurança adicional.


Frequentemente o freio de ímã permanente integrado no servomotor não disponibiliza segurança suficiente. Através do desgaste ou da lubrificação pode acontecer que o torque nominal de manutenção dos freios esteja abaixo dos valores permitidos. Em situações de PARADA DE EMERGÊNCIA os freios têm que suportar trabalhos de fricção muito elevados. Mas também temperaturas de serviço muito elevadas - comum em servomotores - podem conduzir a falhas de funcionamento dos freios ou reduzir os torque de frenagem.

Os freios de segurança ROBA®-topstop® protegem em todas as situações críticas de perigo, que podem ocorrer em caso de funcionamento de eixos verticais. Garantem total segurança, mesmo quando o servomotor por ex. é desmontado em caso de trabalhos de manutenção. Mesmo nesses casos a carga continua a ser mantida de forma segura.



Modelos — ROBA®-topstop®

ROBA®-topstop® com acoplamento de eixo para montagem direta em fuso de esfera



Tipo 899.01_._ _
Circuito de frenagem com flange de saída padrão


Tipo 899.011._ _e 899.012._ _

Os tipos de freio 899.01_._ _ foram projetados para montagem direta em fusos de esferas. Na caixa do freio está integrado um acoplamento de eixo de encaixe sem folga da série ROBA®-ES, que compensa os desalinhamentos axiais, radiais e angulares. Desta forma as bases de apoio do acoplamento separadas e os acoplamentos de eixo tornam-se desnecessários.

Como padrão o cubo do acoplamento do lado do motor é disponibilizado como cubo de aperto ROBA®-ES e como cubo do anel tensor ROBA®-ES, enquanto o cubo do acoplamento do lado de saída está ligado de forma segura com o eixo do fuso através de uma ligação de aperto do anel tensor.

O curto espaçamento de frenagem quase não exige espaço de montagem adicional face às versões de caixas de acoplamento convencionais (ver fig. abaixo).

Por razões de segurança o torque de frenagem não é introduzido no fuso através do acoplamento, mas diretamente através da ligação de aperto do anel tensor.




Tipo 899.3__.__
Módulo de frenagem do circuito de frenagem com flange de saída especial. Exemplos na página 13

Tipo 899.11_._ e 899.31_._

Os módulos de frenagem da série de tipos 899.1__._ e os tipos de freios 899.3__._ foram projetados para situações de montagem especiais de clientes específicos. De acordo com as respectivas condições de montagem estes freios podem ser montados diretamente em uma flange de fricção já existente (tipo 899.11_._ _) ou ser fornecidos com uma flange de montagem determinada para um uso específico (tipo 899.31_._ _).

Em caso do tipo 899.11..._ a flange de fricção não está incluída no fornecimento, em caso do tipo 899.31... a flange de montagem especial está incluída no volume do pedido. Nesse caso o módulo de frenagem pode estar equipado de padrão com os eixos do cubo de aperto e com os acoplamentos de eixos ROBA®-ES ou ser ajustado de forma otimizada às condições de montagem existentes com construções de acoplamento especiais.






Figura superior: uma montagem de servomotor típica com acoplamento de eixo em um eixo com acionamento de fuso de esferas. As bases de apoio do acoplamento garantem a distância entre a máquina e o servomotor.

Figura inferior: a mesma disposição, no entanto com freio adicional. O circuito de frenagem ROBA®-topstop® com acoplamento de eixos ROBA®-ES integrado foi especialmente projetado para a montagem em um fuso de esferas. A base de apoio do acoplamento é claramente mais curta, de modo que toda a montagem seja apenas ligeiramente mais comprida. Nesse caso o acoplamento de eixos está incluído no freio.

A função de frenagem é mantida, mesmo em caso de desmontagem do servomotor. A dinâmica do eixo se mantém, uma vez que todos os momentos de inercia neste modelo integra integrado aumentam apenas ligeiramente. A base de apoio do acoplamento pode estar incluída no fornecimento do tipo 899.31..__, e é fabricada sob pedido do cliente ou é fornecido apenas o módulo de frenagem do tipo 899.11..__.

Circuito de frenagem ROBA®-topstop®





Figura 1 Tipo 899.000.0_
Circuito de frenagem com rolamento no eixo do cubo de aperto.

Chaveta opcional.



Dados técnicos				Tamanho							
Dados tecnicos	Dau03 lecilicus					150	175	200	260		
	Time 800 000 01	Padrão	[Nm]	6	12	45	70	100	200		
Torque de frenagem 1)	Tipo 899.000.01	Tolerância do torque de frenagem - 20 %/+ 40 %	[Nm]	4,8 / 8,4	9,6 / 16,8	36 / 63	56 / 98	80 / 140	160 / 280		
M _N	T: 000 000 00 ()	Aumentado	[Nm]	12	30	90	120	160	400		
Tip	Tipo 899.000.02 ⁴⁾	Tolerância do torque de frenagem -20 %/+40 %	[Nm]	9,6 / 16,8	24 / 42	72 / 126	96 / 168	128 / 224	320 / 560		
	Tipo 899.000.01	P_{N}	[W]	21	31,5	44	50	60	86		
Potência elétrica	T: 000 000 00	P _O ²⁾	[W]	66	102	128	128	148	200		
	Tipo 899.000.02	P _H 3)	[W]	16	26	32	32	38	50		
Rotação máxima	Tipo 899.000.0_	n _{máx}	[mín ⁻¹]	6000	5000	4000	4000	3000	3000		
Peso	Tipo 899.000.0_	m	[kg]	4,75	7,5	13	20	24	60		
Momento de inércia Rotor + cubo com d _{máx}	Tipo 899.000.0_	J_{R+N}	[10 ⁻⁴ kgm²]	0,9	6,5	16	43	52	250		

Dim				Tamanho		
Dim.	100	120	150	175	200	260
Α	130	160	190	232	246	345
а	4	5	6,5	10	10	10
В	15	20	25	20	20	25
B ₁	42	52	55	90	71	92
b	12	20	24	25	28	30
С	58	58	58	58	58	75
C ₂	37	37	37	37	37	56
D	100	126	155	176	194	264
L	80	104	119	138,5	138,5	185
Ø	14 x 30	19 x 40	24 x 50	35 x 79	32 x 58	48 x 82
do eixo	19 x 40	24 x 50	32 x 58	-	38 x 80	42 x 110
d _{k6} x l	-	-	-	-	-	48 x 110
						55 x 110
Orifício	14 x 45	19 x 55	24 x 68	35 x 90	32 x 90	42 x 110
(do eixo) 5)	19 x 45	24 x 55	32 x 68	-	38 x 90	48 x 110
$\mathcal{O} d_1^{F7} \times l_1$						55 x 110
m	100 (115)	130	165	200	215	300
m ₁	100 (115)	130 (115*)	165	200	215	300
S	7/9	9	11	13,5	13,5	18
S ₁	4 x M6/8	4 x M8	4 x M10	4 x M12	4 x M12	4 x M16
SW	4	5	6	8	8	10
Z _{j6} ⁶⁾	80	110	130	114,3	180	250
_ j6	95	95	110	-	130	-
Z , ^{F8}	80	110	130	114,3	180	250
- 1	95	95	110	-	130	-
Z	3	3	3,5	3,5	4	5
Z ₁	4	5	5	10	6	10

Atribuição do diâmetro dos orifícios $\mathbf{d}_{_{1}}$ dependendo respectivamente dos torques transmissíveis (sem chaveta)

Orifíc	Orifício preferencial					Tamanho				
			d,	100	120	150	175	200	260	
Torques transmissíveis			Ø 14	30	-	-	-	-	-	
			Ø 19	40	64	-	-	-	-	
			Ø 24	-	81	150	-	-	-	
por fricção (Cubo de aperto	_	[Nm]	Ø 32	-	-	199	-	199	-	
do lado do motor)	R		Ø 35	-	-	-	215	-	-	
Em vigor para			Ø 38	-	-	-	-	237	-	
F7/k6			Ø 42	-	-	-	-	-	680	
	7/KO		Ø 48	-	-	-	-	-	840	
			Ø 55	-	-	-	-	-	1030	

Tabela 1

Os torques transmissíveis por fricção consideram a folga máx. de ajuste em caso de eixo maciço: Ajuste k6/orifício (d_1): Ajuste F7. Em caso de maior folga de ajuste, o torque de aperto é reduzido.

- 1) Tolerância do torque de frenagem: -20 % / +40 %
- 2) Potência elétrica em caso de sobre-excitação
- 3) Potência elétrica em caso de tensão de manutenção
- Torque de frenagem aumenta apenas com a sobre-excitação (ver manual de instruções)
- 5) Os torques transmissíveis no orifício ${\bf d}_1$ dependem do diâmetro, com relação a isso ver tabela 1, página 6.
- 6) Em caso de tamanho 175: Tolerância h7
- *) Disponível opcionalmente com círculo primitivo m₁ = 115

Reservados os direitos a alterações de construção e de dimensões.

ROBA®-topstop® com eixo de acionamento e acoplamento de eixo




Figura 2 Tipo 899.001.__

Circuito de frenagem com rolamento no eixo de acionamento e com acoplamento de eixo (cubo de aperto do lado do motor)

Chaveta opcional.

Figura 3 Tipo 899.002._ _

Circuito de frenagem com rolamento no eixo de acionamento e com acoplamento de eixo (anéis tensores do lado do motor)

Chaveta opcional.

Dodoo táonicos				Tamanho						
Dados técnicos	Dados tecinicos						200	260		
	T' - 200 00 4	Padrão	[Nm]	12	45	70	100	200		
Torque de frenagem 1)	Tipo 899.001	Tolerância do torque de frenagem - 20 %/+ 40 %	[Nm]	9,6 / 16,8	36 / 63	56 / 98	80 / 140	160 / 280		
M _N	Tipo 899,002 ⁴⁾	Aumentado	[Nm]	30	90	120	160	400		
		Tolerância do torque de frenagem - 20 %/+ 40 %	[Nm]	24 / 42	72 / 126	96 / 168	128 / 224	320 / 560		
	Tipo 899.001	P_{N}	[W]	31,5	44	50	60	86		
Potência elétrica	Time 900 00	P _o ²⁾	[W]	102	125	128	148	200		
	Tipo 899.002	P _H ³⁾	[W]	26	32	32	38	50		
Rotação mássima	Tipo 899.00	n _{máx}	[mín ⁻¹]	5000	4000	4000	3000	3000		
Tamanho acoplam. elá	stico 5 (ROBA®-ES)		[-]	24	28	38	38	48		
Torques nominais e	Tipo 899.003_ 92 Sh A	T _{KN} / T _{Kmáx}	[Nm]	35 / 70	95 / 190	190 / 380	190 / 380	310 / 620		
máximos do	Tipo 899,002_ 98 Sh A	T _{KN} / T _{Kmáx}	[Nm]	60 / 120	160 / 320	325 / 650	325 / 650	525 / 1050		
acoplam. elástico 5)	Tipo 899,001_ 64 Sh D	T _{KN} / T _{Kmáx}	[Nm]	75 / 150	200 / 400	405 / 810	405 / 810	655 / 1310		
Peso	Tipo 899.00	m	[kg]	8,5	15	23	28	60		
Momento de inércia		J_{R+N}	[10-4	7,5	18,5	60	67	235		
Rotor + cubo com d _{máx}	Tipo 899.002	J_{R+N}	kgm²]	8,5	21,5	70	77	250		

Dimana	~		Та	manho		
Dimens	oes	120	150	175	200	260
A ⁷⁾		160	190	232	246	345
a ₁		18,5	20,5	16	16	23
В		12	14	20	20	25
B ₁		76	83	92	92	92
b		20	24	25	28	30
С		58	58	58	58	75
C ₂		37	37	37	37	56
D ⁷⁾		126	155	176	194	264
L		120	136	160	160	185
		19 x 40	24 x 50	35 x 79	32 x 58	48 x 82
Eixo Ø	d _{ke} x l	24 x 50	32 x 58	_	38 x 80	42 x 110
LIAU Ø	u _{k6} X I	-	-	-	-	48 x 110
						55x 110
Orifícios 6)	$Ø d_3^{F7}$	15-28	19-35	20 - 45 *	20 - 45 *	35-55*
	$ \emptyset d_4^{H7} $	15-28	19-38	20 - 45 *	20-45 *	35-60*
Comprimen- to de eixo necessário	l ₃	40-50	50-58	58 - 80 *	58 - 80 *	80-110*
m 7)		130	165	200	215	300
m₁		130 (115**)	165	200	215	300
s ⁷⁾		9	11	13,5	13,5	18
S ₁		4 x M8	4 x M10	4xM12	4 x M12	4xM16
SW		5	6	6	6	10

Dimensões		Tamanho								
Dimensoes	120	150	175	200	260					
SW₁	4	4	5	5	6					
7 8)	110	130	114,3	180	250					
Z _{j6} ⁸⁾	95	110	-	130	-					
7 F8	110	130	114,3	180	250					
Z ₁ ^{F8}	95	110	-	130	-					
Z	3	3,5	3,5	4	5					
Z ₁	5	5	10	6	10					

- 1) Tolerância do torque de frenagem: 20 %/+ 40 %
- Potência elétrica em caso de sobre-excitação
- 3) Potência elétrica em caso de tensão de manutenção
- Torque de frenagem aumenta apenas com a sobre-excitação (ver manual de instruções)
- Outras informações com relação ao acoplamento elástico como por ex. deslocamentos de ângulo, rigidez de mola, resistência à temperatura consultar catálogo ROBA®-ES K.940.V__.__
- 6) Os torques transmissíveis no orifício d₃ e d₄ dependem do diâmetro, com relação a isto ver tabelas 2 e 3, página 9.
- 7) Esquema de dimensões à direita na página 6.
- 8) Em caso de tamanho 175: Tolerância h7
- *) Tamanhos 175 e 200: Em comprimentos de eixo de 60 mm possível apenas com coroa dentada perfurada (Ø máx. do orifício de passagem 38 mm)
 - Tamanho 260: Em comprimentos de eixo de 85 mm possível apenas com coroa dentada perfurada (Ø máx. do orifício de passagem 48 mm)
- **) Disponível opcionalmente com círculo primitivo m, = 115



ROBA®-topstop® com acoplamento de eixo integrado





Figura 4
Tipo 899.011.__ Circuito de frenagem com acoplamento de eixo
(Cubo de aperto do lado do motor)







Figura 5
Tipo 899.012._ Circuito de frenagem com acoplamento de eixo de encaixe (Cubo de anel tensor do lado do motor)





Dodoo táonicos				Tamanho						
Dados técnicos	Dauos tecinicos					175	200	260		
	T' 000 04 4	Padrão	[Nm]	12	45	70	100	200		
Torque de frenagem 1)	Tipo 899,011	Tolerância do torque de frenagem - 20 %/+ 40 %	[Nm]	9,6 / 16,8	36 / 63	56 / 98	80 / 140	160 / 280		
M _N	Tipo 899.0124)	Aumentado	[Nm]	30	90	120	160	400		
		Tolerância do torque de frenagem - 20 %/+ 40 %	[Nm]	24 / 42	72 / 126	96 / 168	128 / 224	320 / 560		
	Tipo 899,011	P_{N}	[W]	31,5	44	50	60	86		
Potência elétrica		P _o 2)	[W]	102	125	128	148	200		
	Tipo 899,012	P _H 3)	[W]	26	32	32	38	50		
Rotação mássima	Tipo 899,011	n _{máx}	[mín ⁻¹]	5000	4000	4000	3000	3000		
Tamanho do acoplam.	elástico 5) (ROBA®-ES)		[-]	24	28	38	38	48		
Torques nominais e	Tipo 899,013_ 92 Sh A	T _{KN} / T _{Kmáx}	[Nm]	35 / 70	95 / 190	190 / 380	190 / 380	310 / 620		
máximos do	Tipo 899,012_ 98 Sh A	T _{KN} / T _{Kmáx}	[Nm]	60 / 120	160 / 320	325 / 650	325 / 650	525 / 1050		
acoplam. elástico 5)	Tipo 899,011_ 64 Sh D	T _{KN} / T _{Kmáx}	[Nm]	75 / 150	200 / 400	405 / 810	405 / 810	655 / 1310		
Peso	Tipo 899,01	m	[kg]	7,5	14	23	27	60		
Momento de inércia		J_{R+N}	[10-4	7,5	18,5	60	67	235		
Rotor + cubo com d _{máx}	Tipo 899.012	J_{R+N}	kgm²]	8,5	21,5	70	77	250		

Dimono	ã.		Ta	amanho		
Dimens	oes	120	150	175	200	260
Α		160	190	232	246	345
a ₁		20	20,5	16	16	23
B_2		12	14	20	20	25
B ₃		76	83	90	92	92
b		20	24	25	28	30
С		58	58	58	58	75
C ₂		37	37	37	37	56
D		126	155	176	194	264
L ₂		120	136	160	160	185
	$Ød_2^{H6}$	15-28	19-38	20-45	20-45	35-60
Orifícios 6)	$Ø d_3^{F7}$	15-28	19-35	20-45*	20-45*	35 - 55 *
	\mathcal{O} d ₄ H7	15-28	19-38	20-45*	20-45*	35-60*
Comprimen- to de eixo	l ₂	25-52	30-60	35 - 75	35 - 75	40-80
necessário	l ₃	40-50	50-58	58-80*	58-80*	80-110*
m		130	165	200	215	300
m ₁		130 (115**)	165	200	215	300
s		9	11	13,5	13,5	18
S ₁		4 x M8	4 x M10	4 x M12	4 x M12	4 X M16
SW		5	6	6	6	10
SW ₁		4	4	5	5	6
7 7)		110	130	114,3	180	250
— j6	Z _{j6} 7)		110	-	130	-
Z , F8	7 F8		130	114,3	180	250
~ 1	Z ₁		110	-	130	-
z		3	3,5	3,5	4	5
Z ₁		5	5	10	6	10

- 1) Tolerância do torque de frenagem 20% / + 40% 2) Potência elétrica em caso de sobre-excitação
- 3) Potência elétrica em caso de tensão de manutenção
- 4) Torque de frenagem aumenta apenas com a sobre-excitação (ver manual de instruções)
- 5) Outras informações com relação ao acoplamento elástico como por ex. deslocamentos de ângulo, rigidez de mola, resistência à temperatura consultar catálogo ROBA®-ES K.940.\
- 6) Os torques transmissíveis nos orifícios $\overline{\mathbf{d}_{\mathbf{2}}}, \overline{\mathbf{d}_{\mathbf{3}}}$ e $\mathbf{d}_{\mathbf{4}}$ dependem do diâmetro, com relação a isto ver tabelas 2 e 3.
- 7) Em caso de tamanho 175: Tolerância h7
- *) Tamanhos 175 e 200: Em comprimentos de eixo de 60 mm possível apenas com coroa dentada perfurada (Ø máx. de passagem Ø38 mm)
 - Tamanho 260: Em comprimentos de eixo de 85 mm possível apenas com coroa dentada perfurada (Ø máx. de passagem Ø48 mm)
- **) Disponível opcionalmente com círculo primitivo m, = 115

Atribuição do diâmetro dos orifícios d₂/d₃/d₄ dependendo respectivamente dos torques transmissíveis (sem chaveta)

Orif	ício	prefe	rencial		Ta	amanh	10						
			d_2/d_4	120	150	175	200	260					
			Ø 15	56	-	-	-	-					
			Ø 16	62	-	-	-	-					
			Ø 19	81	141	-	-	-					
Torques			Ø 20	87	153	197	197	-					
transmissíveis			Ø 22	100	177	228	228	-					
			Ø 24	120	203	261	261	-					
por fricção			Ø 25	125	216	279	279	-					
Cubo de anel			Ø 28	135	256	332	332	-					
tensor			Ø 30	-	282	368	368	-					
terisor		[Nm]	Ø 32	-	308	405	405	-					
	TR			-	343	460	460	450					
-			Ø 38	-	373	513	513	500					
Em vigor para								Ø 40	-	-	547	547	600
H6/k6			Ø 42	-	-	577	577	720					
			Ø 45	-	-	617	617	850					
			Ø 48	-	-	-	-	1000					
			Ø 50	-	-	-	-	1180					
			Ø 52	-	-	-	-	1270					
			Ø 55	-	-	-	-	1353					
Tabela 2			Ø 58	-	-	-	-	1428					
Iabela Z			Ø 60	-	-	-	-	1471					

Os torques transmissíveis por fricção consideram a folga máx. de ajuste em caso de:

- Eixo maciço: Ajuste k6/Ø dos orifícios d $_2$ e Ø d $_4$: Ajuste H6 (tabela 2), Eixo maciço: Ajuste k6/Ø do orifício d $_3$: Ajuste F7 (tabela 3).

Em caso de maior folga de ajuste, o torque é reduzido.

Orif	ício	prefer	rencial		Ta	amanh	10			
			d_3	120	150	175	200	260		
			Ø 15	34	-	-	-	-		
			Ø 16	36	-	-	-	-		
			Ø 19	43	79	-	-	-		
			Ø 20	45	83	83	83	-		
Torques			Ø 22	50	91	91	91	-		
transmissíveis			Ø 24	54	100	100	100	-		
					Ø 25	57	104	104	104	-
por fricção			Ø 28	63	116	116	116	-		
Cubo de aperto			Ø 30	-	124	124	124	-		
	TR	[Nm]	Ø 32	-	133	133	133	-		
			Ø 35	-	145	145	145	350		
Em vigor para			Ø 38	-	-	158	158	390		
F7/k6			Ø 40	-	-	166	166	420		
			Ø 42	-	-	174	174	455		
			Ø 45	-	-	187	187	505		
			Ø 48	-	-	-	-	560		
			Ø 50	-	-	-	-	600		
T-1-1-0			Ø 52	-	-	-	-	640		
Tabela 3			Ø 55	-	-	-	-	705		



ROBA®-topstop® com acoplamento de eixo integrado







Figura 6
Tipo 899.111.__ Módulo de frenagem sem flange de acionamento com acoplamento de eixo (cubo de aperto do lado do motor)







Dodoo tácnicos	Dados técnicos					Tamanho						
Dados tecnicos				120	150	175	200	260				
	Time 000 11 1	Padrão	[Nm]	12	45	70	100	200				
Torque de frenagem 1)	Tipo 899,111	Tolerância do torque de frenagem - 20 %/+ 40 %	[Nm]	9,6 / 16,8	36 / 63	56 / 98	80 / 140	160 / 280				
M _N	Tine 200 11 04	Aumentado	[Nm]	30	90	120	160	400				
	Tipo 899.112 ⁴⁾	Tolerância do torque de frenagem - 20 %/+ 40 %	[Nm]	24 / 42	72 / 126	96 / 168	128 / 224	320 / 560				
	Tipo 899,111	P_{N}	[W]	31,5	44	50	60	86				
Potência elétrica	Tipo 899.11 . 2	P _o ²⁾	[W]	102	125	128	148	200				
	11p0 699.112	P _H 3)	[W]	26	32	32	38	50				
Rotação mássima	Tipo 899,111	n _{máx}	[mín ⁻¹]	5000	4000	4000	3000	3000				
Tamanho do acoplam.	elástico 5 (ROBA®-ES)		[-]	24	28	38	38	48				
Torques nominais e	Tipo 899,113_ 92 Sh A	T _{KN} / T _{Kmáx}	[Nm]	35 / 70	95 / 190	190 / 380	190 / 380	310 / 620				
máximos do	Tipo 899,112_ 98 Sh A	T _{KN} / T _{Kmáx}	[Nm]	60 / 120	160 / 320	325 / 650	325 / 650	525 / 1050				
acoplam. elástico 5)	Tipo 899,111_ <i>64 Sh D</i>	T _{KN} / T _{Kmáx}	[Nm]	75 / 150	200 / 400	405 / 810	405 / 810	655 / 1310				
Peso	Tipo 899,11	m	[kg]	4,5	8,5	14	16	35				
monicino de incrola	Tipo 899.111	J_{R+N}	[10-4	7,5	18,5	60	67	235				
Rotor + cubo com d _{máx}	Tipo 899.112	J_{R+N}	kgm²]	8,5	21,5	70	77	250				

Dimono	~		Ta	amanho		
Dimens	oes	120	150	175	200	260
Α		160	190	232	246	345
a ₁		20	20,5	16	16	23
b		20	24	25	28	30
С		58	58	58	58	75
C ₂			37	37	37	56
D	D		155	176	194	264
L ₃			94	107,5	107,5	133
	$Ø d_2^{H6}$	15-28	19-38	20-45	20-45	35-60
Orifícios 6)	$Ød_3^{F7}$	15-28	19-35	20-45*	20-45*	35 - 55 *
	$Ø d_4$ H7	15-28	19-38	20-45*	20-45*	35-60*
Comprimen-	l ₂	25-52	30-60	35 - 75	35 - 75	40-80
to de eixo necessário	l ₃	40-50	50-58	58-80*	58-80*	80-110*
I ₄		36	42	52,5	52,5	52
l ₅		7	10	12	12	16
M		8xM5	8xM6	8 x M6	8 x M8	8 x M10
m ₁		130 (115**)	165	200	215	300
m ₂		122	154	185	200	280
r ⁷⁾		83	106	135	140	195
S ₁		4 x M8	4 x M10	4 x M12	4 x M12	4 x M16
SW		5	6	6	6	10
SW ₁		4	4	5	5	6
SW ₂		4	5	5	6	8
Z ₁ F8		110	130	114,3	180	250
		95	110	-	130	-
Z ₂ ^{H7}	Z ₂ ^{H7}		141	170	186	256
Z ₁	<u> </u>		5	10	6	10
Z ₂ -0,03	Z₂ -0,03		5,5	6	6	8
α_1		30°	31°	30°	30°	30°
α_{2}		60°	59°	60°	60°	60°

- 1) Tolerância do torque de frenagem 20% / + 40%
- 2) Potência elétrica em caso de sobre-excitação
- 3) Potência elétrica em caso de tensão de manutenção
- 4) Torque de frenagem aumenta apenas com a sobre-excitação (ver manual de instruções)
- 5) Outras informações com relação ao acoplamento elástico como por ex. deslocamentos de ângulo, rigidez de mola, resistência à temperatura consultar catálogo ROBA®-ES K.940.V____
- 6) Os torques transmissíveis nos orifícios ${\bf d_2}$, ${\bf d_3}$ e ${\bf d_4}$ dependem do diâmetro, com relação a isto ver tabelas 4 e 5.
- 7) Orifício máximo na flange (do lado do cliente), no mínimo, 4 mm menor que Ør.
- *) Tamanhos 175 e 200: Em comprimentos de eixo de 60 mm possível apenas com coroa dentada perfurada (Ø máx. de passagem Ø38 mm)
 - Tamanho 260: Em comprimentos de eixo de 85 mm possível apenas com coroa dentada perfurada (Ø máx. de passagem Ø48 mm)
- **) Disponível opcionalmente com círculo primitivo m₁ = 115

Atribuição do diâmetro dos orifícios $d_2/d_3/d_4$ dependendo respectivamente dos torques transmissíveis (sem chaveta).

Orif	ício	prefe	rencial		Ta	amanh	10	
			d_2/d_4	120	150	175	200	260
			Ø 15	56	-	-	-	-
			Ø 16	62	-	-	-	-
			Ø 19	81	141	-	-	-
Torques			Ø 20	87	153	197	197	-
			Ø 22	100	177	228	228	-
transmissíveis			Ø 24	120	203	261	261	-
por fricção			Ø 25	125	216	279	279	-
Cubo de anel			Ø 28	135	256	332	332	-
tensor			Ø 30	-	282	368	368	-
tensor			Ø 32	-	308	405	405	-
	T	[Nm]	Ø 35	-	343	460	460	450
			Ø 38	-	373	513	513	500
Em vigor para			Ø 40	-	-	547	547	600
H6/k6			Ø 42	-	-	577	577	720
			Ø 45	-	-	617	617	850
			Ø 48	-	-	-	-	1000
			Ø 50	-	-	-	-	1180
			Ø 52	-	-	-	-	1270
			Ø 55	-	-	-	-	1353
Tabala 4			Ø 58	-	-	-	-	1428
Tabela 4			Ø 60	-	-	-	-	1471

Os torques transmissíveis por fricção de tensão consideram a folga máx. de ajuste em caso de:

- Eixo maciço: Ajuste k6/Ø dos orifícios d₂ e Ø d₄: Ajuste H6 (tabela 4),
- Eixo maciço: Ajuste k6/Ø do orifício d₃: Ajuste F7 (tabela 5).

Em caso de maior folga de ajuste, o torque é reduzido.


Orif	ício	prefe	rencial		Ta	amanh	10	
d_3			d_3	120	150	175	200	260
			Ø 15	34	-	-	-	-
			Ø 16	36	-	-	-	-
			Ø 19	43	79	-	-	-
			Ø 20	45	83	83	83	-
Torques			Ø 22	50	91	91	91	-
transmissível			Ø 24	54	100	100	100	-
			Ø 25	57	104	104	104	-
por fricção			Ø 28	63	116	116	116	-
Cubo de aperto			Ø 30	-	124	124	124	-
	T	[Nm]	Ø 32	-	133	133	133	-
			Ø 35	-	145	145	145	350
Em vigor para			Ø 38	-	-	158	158	390
F7/k6			Ø 40	-	-	166	166	420
			Ø 42	-	-	174	174	455
			Ø 45	-	-	187	187	505
			Ø 48	-	-	-	-	560
			Ø 50	-	-	-	-	600
T. L L. E			Ø 52	-	-	-	-	640
Tabela 5			Ø 55	-	-	-	-	705

Reservados os direitos a alterações de construção e de dimensões.



Exemplos ROBA®-topstop®: Outras opções como versões especiais

Circuito de frenagem ROBA®-topstop® com rolamento no eixo de acionamento, alavanca de desbloqueio manual e tipo de proteção IP65



Para o circuito de frenagem ROBA®-topstop® em versão padrão está disponível uma alavanca de desbloqueio manual como acessório. Em caso de funcionamento deve ser observado que o freio de segurança está desativado através de desbloqueio manual.

Outra opção é o tipo de proteção IP65 ampliado:

- => Tipo de proteção do lado do motor: Vedação plana NBR com alta resistência a óleo
- => Tipo de proteção do lado da saída: O-Ring NBR na flange do freio
- => O tipo de proteção IP65 é válido apenas para o exterior. A entrada através do eixo (da frente) não é abrangida por este tipo de proteção!

Tensão: 104 V

Lado da saída: \emptyset d = 24 / \emptyset Z = 130 Lado do motor: \emptyset d₁ = 24 / \emptyset Z₂ = 130


Conexão elétrica: configuração padrão (ver ampliações de

pedido na página 14: Conexão elétrica **2**) Alavanca de desbloqueio manual

Tipo de proteção IP65

Figura 8: 899.000.01 / 104 V / \emptyset Z = 130 / \emptyset Z, = 130 / \emptyset d = 24 / \emptyset d, =130 / 2 / 1 / 1

Circuito de frenagem duplo ROBA®-topstop® com rolamento no eixo de acionamento



Este circuito de frenagem duplo com rolamento no eixo do cubo de aperto está equipado com dois circuitos de frenagem com ação independente. Cada circuito de frenagem é individual, logo pode ser ativado eletricamente e consultado separadamente. Com este sistema de frenagem redundante homogêneo, juntamente com as respectivas medidas de diagnóstico e de teste é possível um nível de desempenho conforme DIN EN ISO 13849.

Tensão: 104 V


Lado da saída: \varnothing d = 24 / \varnothing Z = 130 Lado do motor: \varnothing d₄ = 24 / \varnothing Z₁ = 130

Conexão elétrica: configuração padrão (ver ampliações de

pedido na página 14: Conexão elétrica 2)

Figura 9: 899.200.01 / 104 V / \emptyset Z = 130 / \emptyset Z₁ = 130 / \emptyset d = 24 / \emptyset d₄ =24 / 2 / 0 / 0

Circuito de frenagem ROBA®-topstop® com acoplamento de eixo ROBA®-ES integrado e limitador de torque EAS®-smartic®



Este circuito de frenagem ROBA®-topstop® tem um acoplamento de eixo ROBA®-ES e adicionalmente um limitador de torque EAS®-smartic®. Em caso de ultrapassagem do torque limite ajustad o EAS®-smartic® desacopla e o torque de cai imediatamente.

A sobrecarga deve ser reconhecida pela máquina para que o freio possa ser acionado e através disso o eixo possa ser mantido fixo. Proteção confiável contra sobrecarga e parada segura do eixo oferecem a máxima segurança para pessoas e máquina.

Tensão: 104 V

Lado da saída: $\varnothing d_2 = 15 / \varnothing Z = 130$ Lado do motor: $\varnothing d_5 = 24 / \varnothing Z_1 = 130$


Conexão elétrica: configuração padrão (ver ampliações de

pedido na página 14: Conexão elétrica 2)

Figura 10: Tipos especiais 899.013.21 SO / 104 V / \emptyset Z = 130 / \emptyset Z₁ = 130 / \emptyset d₂ = 15 / \emptyset d₅ =24

Exemplos ROBA®-topstop®

Circuito de frenagem ROBA®-topstop® com acoplamento de eixo ROBA®-ES integrado e ligação de eixos



Este módulo do circuito de frenagem ROBA®-topstop® é montado diretamente em uma engrenagem. O lado da entrada da engrenagem está ajustado à interface do módulo de frenagem. Os rolamentos do eixo especial encontram-se na engrenagem. Ela suporta o pinhão de entrada. O acoplamento de eixos ROBA®-ES está integrado no módulo de frenagem. Os respectivos diâmetros de centralização e círculos primitivos de rosca para o servomotor estão colocados na flange da caixa.

Tensão: 24 V

Lado da saída: Ød = 20


Lado do motor: $\varnothing d_4 = 24 / \varnothing Z_1 = 110$

Conexão elétrica:

- configuração especial sem caixa de conexão
- sem monitoração de desbloqueio
- com conector montado

Figura 11: Tipos especiais 899.102.21 SO / 24 V / Ø Z_1 = 110 / Ød = 20 / Ød₄ = 24

Circuito de frenagem ROBA®-topstop® com acoplamento de eixo ROBA®-ES integrado e flange de fricção especial



O circuito de frenagem ROBA®-topstop® com acoplamento de eixo ROBA®-ES integrado foi especialmente projetado para a montagem em um fuso de esferas. A flange de fricção especial está ajustada à máquina de ferramentas com admissão do rolamento do fuso de esferas e ajusta ao mesmo tempo a superfície de fricção para o freio. Dessa forma esta montagem compacta é ligeiramente mais comprida do que sem freio.

Sob pedido a flange de fricção pode estar incluída no volume fornecido e é fabricada de acordo com as indicações do cliente. O freio também pode ser fornecido sem flange de fricção (tipo 899.112.22 SO).

Tensão: 104 V


Lado da saída: $Ød_2 = 15 / ØZ = 130$ Lado do motor: $\varnothing d_4 = 24 / \varnothing Z_1 = 130$

Conexão elétrica: configuração padrão (ver ampliações de

pedido na página 14: Conexão elétrica 2)

Figura 12: Tipos especiais 899.312.22 SO / 104 V / ØZ = 130 / ØZ, = 130 / Ød, = 15 / Ød, = 24

Circuito de frenagem ROBA®-topstop® com rolamento no eixo de acionamento de saída e flange de fricção especial



Circuito de frenagem ROBA®-topstop® com flange de fricção especial ajustado ao uso com eixo de acionamento alojado e rolamento rígido de esferas de duas filas para admissão de forças axiais elevadas, por ex. em caso de polia ou montagem de um pinhão com dente frontal.

Tensão: 24 V

Lado da saída: Ød = 40 / ØZ = 200 Lado do motor: $\varnothing d_1 = 38 / \varnothing Z_1 = 180$

Conexão elétrica:

- configuração especial com saída de cabo em ângulo reto à esquerda
- monitoração de desbloqueio

Figura 13: Tipos especiais 899.300.01 SO / 24 V / ØZ = 200 / ØZ, = 180 / Ød = 40 / Ød, =38

Exemplo de pedido ROBA®-topstop®

Número de pedido

Tam.	Lado da saída Versão de eixos	0	0	Lado do motor Orifício do eixo	Tensão de bobina 1)	Orifício de centraliza-	Lado da saída	Lado do motor
120 150 175 200 260	Cubo de anel tensor	1	1 2	com dispositivo de aperto ROBA®-ES Cubo de aperto ROBA®-ES Cubo de anel tensor	[VDC] 12 24 104 180 207		Ød Ød ₂ onforme catálogo ão especial sob	*
∇		∇	∇		∇	∇	∇	∇

0



(com flange da saída padrão)

Módulo de frenagem de circuito de frenagem (sem flange da saída)

Circuito de frenagem duplo

- apenas com torque nominal 899.200.0**1** e apenas para tamanhos 120/150/200
- ver fig. 9 em "outras opções" na página 12
- Folha de dimensões sob pedido

Módulo de frenagem do circuito de frenagem 2)

(com flange da saída especial)

Sem coroa dentada

 \triangle

0

1

2

3

Dureza da coroa dentada 64 Sh D (verde)

Dureza da coroa dentada 98 Sh A (vermelho)

Dureza da coroa dentada 92 Sh A (amarelo) 1 Torque de frenagem padrão

2 Torque de frenagem aumenta, possível apenas com a sobre-excitação (ver manual de instruções)



 \triangle

Apenas com tensões de bobina 12 V e 104 V:

- Tensão de bobina12 VDC
- => Tensão de sobre-excitação 24 VDC
- => Tensão de alimentação 24 VDC (ROBA®-switch 24V tipo 018.100.2)
- Tensão de bobina 104 VDC
- => Tensão de sobre-excitação 207 VDC
- => Tensão de alimentação 230 VAC (ROBA®-switch tipo 017.000.2)

Outras tensões de bobina para sobre-excitação sob pedido.

Ampliações de pedido

Conexão elétrica

Caixa de conexão
 Grampo, (sem monitoração de desbloqueio)
 Saída de cabo à direita

2 Configuração padrão

Caixa de conexão, Grampo Monitoração de desbloqueio com interruptor de aproximação, Saída de cabo à direita

Desbloqueio manual

sem 0

 ∇

Tipo de proteção

Tipo de proteção básica IP54

Tipo de proteção ampliado IP65 3)

(i)

Tipo de proteção IP65 vigora apenas a partir do exterior - Entrada através do eixo (da frente) não é abrangida pelo tipo de proteção!

=> Tipo de proteção do lado do motor: Vedação plana NBR com alta resistência a óleo

=> Tipo de proteção do lado da propulsão: O-Ring NBR na flange do freio

Os melhores II exemplos

Circuito de frenagem ROBA®-topstop® com versão de eixo – Torque nominal –
 Conexão elétrica: Configuração padrão – sem desbloqueio manual – Tipo de proteção IP54
 Número de pedido: 120 / 899.000.01 / 24 V / ØZ = 110 / ØZ = 110 / Ød = 24 / Ød = 24 / 2 / 0 / 0

 Módulo de frenagem do circuito de frenagem ROBA®-topstop® com cubo de anel tensor – torque de frenagem máx. –

Conexão elétrica: Configuração padrão – sem desbloqueio manual – Tipo de proteção IP54 **Número de pedido:** 150 / 899.112.22 / 104 V / \emptyset Z₄ = 130 / \emptyset d₂ = 25 / \emptyset d₄ = 32 / 2 / 0 / 0



As ampliações de pedido não vigoram para todos os tipos. Entre em contato com a mayr®.



(LR 108927-1) Certificado para o mercado americano (EUA) e canadense.



Sob pedido os freios ROBA®-topstop® também estão disponíveis com certificação UL.

- 1) Tolerância de tensão permitida conforme DIN IEC 60038: \pm 10 %
- 2) Tipo 899.3__.__ corresponde ao tipo básico 899.1__._ com flange da saída especial sob pedido do cliente. A flange da saída especial está incluída no volume de fornecimento.
- 3) Ver fig. 8 em "outras opções" na página 12. Folha de dimensões sob pedido. 4) Tamanho 100 apenas em caso de tipo 899.000.0_



ROBA®-topstop® - Geral



O catálogo inclui informações básicas com relação à pré-seleção e dimensionamento.

Para informações detalhadas com relação à seleção, disposição dos freios, conexão elétrica, montagem e colocação em funcionamento está disponível o manual de instruções B.8.8.

Em caso de dúvidas com relação à seleção e dimensionamento dirija-se à nossa sede.

Uso adequado

Indicações gerais

Os freios mayr® são desenvolvidos como componentes eletromagnéticos, fabricados e testados em conformidade com a norma DIN VDE 0580, conforme a diretriz de baixa tensão CE. Em caso de montagem, funcionamento e manutenção do produto devem ser considerados os requisitos da norma.

Os freios ROBA-topstop® da *mayr*® evitam o rebaixamento e a queda involuntários de eixos com carga gravitacional.

- Os freios ROBA®-topstop® destinam-se ao uso em máquinas industriais e instalações com acionamento elétrico.
- Para o uso em por ex. tecnologia militar ou aparelhos médicos entre em contato com a mayr[®]
- Não adequado para uso em áreas potencialmente explosivas
- Não adequado para aplicação com motores primários de combustão

Os freios devem ser usados para as aplicações que foram solicitadas e aprovadas. O uso além das respectivas indicações técnicas é considerado como incorreto.

Indicações com relação ao ROBA®-topstop®

- Apenas para uso como freio de parada com um número limitado de frenagens de PARADA DE EMERGÊNCIA.
 Não adequado para frenagens de paradas cíclicas no modo cíclico. Em caso de versões com microinterruptor deve ser observada a frequência de comutação.
- Atenção ao dimensionamento correto do número de rotações, do torque de frenagem, dos trabalhos de fricção e frequência de comutação na PARADA DE EMERGÊN-CIA para uma parada segura do momento de carga e cumprimento seguro das distâncias de frenagem exigidas e do tempo de inércia.
- Os tempos de comutação indicados no catálogo podem ser atingidos apenas em caso de instalação elétrica correta e adequada. Isto também se aplica ao circuito de proteção para acionamento do freio e aos tempos de atraso de todos os dispositivos de comando.
- Temperaturas acima dos 80 °C na caixa do freio no uso da máquina podem influenciar os tempos de comutação e o nível do torque de frenagem. O freio e o torque de frenagem atingido devem ser testados durante o uso.
- Uso em ambiente limpo (a penetração de líquidos como óleos e maior quantidade de pó podem influenciar a função de frenagem).
- O uso em edifícios fechados (nos trópicos, em caso de elevada umidade do ar com longos tempos de parada e clima marítimo apenas com medidas especiais).
- São destinados para a montagem do lado do motor em servomotores síncronos e assíncronos.

Acionamento elétrico

Para o funcionamento seguro do sistema é necessário um acionamento ajustado e uma instalação elétrica adequada. Você pode consultar as informações detalhadas no manual de montagem e de instruções B.8.8.

A configuração do acionamento depende do uso e orienta-se pelos possíveis riscos de ferimentos.

Acionamento seguro conforme EN ISO 13849-1

Para prevenir situações de perigo, que por exemplo possam ocorrer durante o funcionamento de eixos verticais, o ROBA®-topstop® deve ser combinado com um acionamento seguro.

A combinação "Freio seguro" e "Acionamento seguro" pode contribuir para o preenchimento dos requisitos da norma harmonizada EN ISO 13849-1 relacionada à diretriz de máquinas 2006/42/CE.

Para um acionamento seguro está disponível um módulo de acionamento de frenagem especialmente desenvolvido para tais casos de aplicação. Corresponde ao nível 3 SIL e pode alimentar dois circuitos de frenagem. Você pode consultar informações detalhadas com relação a isto nas páginas 20 e 21.

Outros módulos de alimentação e de acionamento

Para o acionamento do ROBA®-topstop® estão disponíveis outros módulos de alimentação e de acionamento adequados. **Visão geral e funções, ver página 22**.

O catálogo K.001.V_ _ "Acionamento confiável de consumidores de corrente contínua" contém descrições detalhadas dos diversos módulos

Rápido acesso aos documentos via Download

É com todo o prazer que lhe enviamos sob pedido o manual de instruções B.8.8 e o catálogo K.001.V__._ como documento impresso. Estes documentos também estão disponíveis em **pdf para download** na nossa página web **www.mayr.com**.



Dimensionamento de freios ROBA®-topstop®

1. Dimensionamento do torque estático de frenagem do freio conforme o torque da carga da instalação (A carga é mantida pelo pelo freio em posição de frenagem segura)

 $M_{N-20\%} > M_L \times S$

- 2. Verificação das distâncias de frenagem (distância de frenagem) sob consideração de: (Garantia de distância de frenagem mínima para proteção de pessoas ou colisões)
- Em todas as inércias rotativas (motor, freio, elementos de acionamento, etc.)
- Todas as massas e cargas movidas por translação
- Ângulo de inclinação do eixo da carga gravitacional
- Transmissões através de níveis de engrenagem, de roda dentada reta, de correia dentada e inclinação do fuso
- Velocidade de deslocamento e direção de deslocamento a partir da qual o eixo é travado
- Todos os tempos de sistema como tempo de registro do interruptor de aproximação, tempo de processamento do comando e tempo de ligação dos freios Tempo t, / t,,
- Grau de eficiência total do eixo de acionamento

Vigora:

Distância de frenagem total < distância de frenagem necessária x fator de segurança



Durante os tempos de sistema a velocidade do acionamento pode aumentar conforme o grau de eficiência total e a carga. Isto deve ser considerado durante o cálculo da capacidade de fricção.

3. Considerar torques de ensaio e de teste

$$M_{Test} < M_{N-20\%} \times 0,9$$

4. Verificação da carga térmica Q

$$Q_{r} = \frac{J \times n^{2}}{182,4} \times \frac{M_{N}}{M_{v}}$$

$M_V = M_N -$	M _L	(-) vigora em caso de carga com frenagem para baixo
M _{N -20%}	[Nm]	Torque de frenagem mínimo do freio (= torque de frenagem - 20% x torque de frenagem) ver tabelas dados técnicos, páginas 6 a 11
Q_r	[J/Frenagem]	Trabalho de fricção existente conforme frenagem
S	[-]	Fator de segurança mín. recomendado 1,5 - 2 conforme uso
J	[kgm²]	Torque de inércia total referente ao freio
M_N	[Nm]	Torque nominal do freio (ver tabelas Dados técnicos, páginas 6 a 11)
M_{Test}	[Nm]	Torque de teste como por ex. teste de frenagem cíclico (ver manual de instruções)
M_{V}	[Nm]	Torque de atraso
M_{\scriptscriptstyleL}	[Nm]	Torque da carga da instalação

O trabalho de fricção permitido Qr por frenagem em caso de 1 – 3 comutações (redução do trabalho de fricção em caso de mais comutações) ver tabela 10 (página 19).



Para garantir as distâncias de frenagem necessárias com todos os tempos de sistema e de frenagem em caso de risco devido a eixos com carga gravitacional deve ser efetuado um teste.

Um teste de torque de frenagem cíclico do rotor de frenagem em funcionamento garante segurança adicional. Conforme o risco devem ser observadas as respectivas prescrições/normas.



ROBA®-topstop® - Esclarecimentos técnicos/Parâmetros


Montagens de motores permitidas/Torque de alavanca máx. permitido

Os momentos de alavanca permitidos do motor parafusado ao módulo de frenagem compreendem as cargas estáticas e dinâmicas "F" do peso do motor aceleração de massa, assim como influências devido a choques e vibrações, multiplicado pela distância do centro de gravidade "I_e" do motor.

$$M_k = F \times I_s \leq M_{k \text{ per.}}$$

Torque de alav	anca			T	amanh	o	
permitido	100	120	150	175	200	260	
M _{k per.}	[Nm]	25	45	90	135	200	450

Tabela 6



Torques de aceleração e de atraso exteriores permitidos com relação ao freio

		Tipos						Tamanho)	
		Tipus			100	120	150	175	200	260
1	Torque de aceleração e de atraso máximo permitido do servomotor com relação ao freio	de todos os tipos	M _{Aceleração}	[Nm]	15	40	100	150	200	500
2	*I) Torque de frenagem dinâmico máximo do motor com relação ao freio (servomotor com freio de parada)	de todos os tipos exceto 899.200.01 8992	M _{Fren}	[Nm]	7,5	15	35	60	80	200
3	Torque de frenagem dinâmico máximo do motor com relação ao freio (servomotor com freio de parada)	899.200.01 8992	M _{Fren}	[Nm]	*II) não é permitido outro torque de frenagem atravé do freio do motor			através		

Tabela 7

- *I) A limitação vigora caso o freio ROBA®-topstop® e todos os outros torques de frenagem como por ex. o motor no modo de frenagem (modo de corrente de Foucault) e/ou freio do motor intervêm simultaneamente. Os tempos de frenagem se sobrepõem, é adicionado o torque de frenagem. Caso possa ser garantido que os tempos de frenagem não se sobrepõem pode ser permitido um torque de frenagem através do freio de parada no servomotor como no ponto 1 na tabela.
- *II) Não é permitido outro torque de frenagem. Caso possa ser garantido que os tempos de frenagem não se sobrepõem pode ser permitido um torque de frenagem através do freio de parada no servomotor como no ponto 1 na tabela.

Capacidade de carga dos eixos

Forças radiais máx. sobre o mancal válidas para:

Tipo **899.000.0**_ e: Tipo **899.200.01**

Freio ROBA®-topstop®)	Tamanho							
	100	120	150	175	200	260			
Distância "I _R " (Fig. 15)	[mm]	20	22,5	30	40	40	55		
Força radial máx. F _R permitida por valor I _R	[N]	250	600	1000	1500	1500	3000		
As forças permitidas se referem a um rotação máx. de	[mín ⁻¹]	6000	5000	4000	4000	3000	3000		
Vida útil nominal	[h]	30000	30000	25000	25000	15000	15000		

Tabela 12

Os valores vigoram para forças radiais puras.

As forças permitidas vigoram para dimensões de eixos conforme catálogo em caso de um ponto de aplicação de uma força para forças radiais no centro do eixo alojado.




Figura 15

Tempos de comutação ROBA®-topstop®

Os tempos de comutação apenas vigoram para os torques de frenagem indicados no catálogo e podem ser atingidos apenas em caso de instalação elétrica correta. Isto também se aplica ao circuito de proteção para acionamento do freio e aos tempos de atraso de todos os dispositivos de comando.

De acordo com a diretriz VDI 2241 os tempos de comutação em caso de uma velocidade de deslize 1 m/s, referem-se ao raio de fricção médio medido. Os tempos de comutação do freio são influenciados pela temperatura, pelo entreferro dependente do estado de desgaste das pastilhas entre anel de ancoragem e suporte de bobina e o tipo de supressores.

Os valores indicados na tabela são valores intermediários, referentes ao entreferro nominal e ao torque nominal em caso de freio quente. Tolerâncias de tempo de comutação típicas são ± 20%.

Indicação: Comutação do lado da corrente contínua

Durante a medição de tempos de comutação do lado da corrente contínua (Tempo t_{11}) os picos de tensão de desativação indutivos estão, conforme VDE 0580, limitados a valores menores que 1200 Volt. Em caso de montagem de outros supressores e componentes, esse tempo de comutação t_{11} prolonga-se e com isso também o tempo de comutação t_{12} .

Tempos de comutação						Tama	anho		
Tipo 8	Tipo 8991						175	200	260
Torque de frena	agem padrão		[Nm]	6	12	45	70	100	200
Tempo de	Comutação DC	t,	[ms]	65	55	80	85	90	200
ligação	Comutação AC	t,	[ms]	350	300	400	450	600	800
Atraso na ati-	Comutação DC	t,,	[ms]	50	40	50	50	55	75
vação durante a ligação Comutação AC t ₁₁			[ms]	300	250	350	400	500	650
Tempo de desa (desbloquear)	ativação	t ₂	[ms]	70	80	120	150	200	250

Tabela 8: Tempos de comutação Tipo 899. _ _ _ . _ 1 em caso de modo de frenagem com torque de frenagem padrão (sem sobre-excitação)




Diagrama 1:
Tempos de comutação Tipo 899. _ _ _ . _ 1 em caso de modo de frenagem com **tensão nominal de bobina**

Designações

 $m{M}_{Br} = ext{Torque de frenagem} \qquad \qquad m{t}_1 = ext{Tempo de ligação} \ m{t}_{11} = ext{Atraso na ativação} \ durante a ligação}$





Tabela 9: Tempos de comutação Tipo 899. _ _ _ . _ 2 em caso de modo de frenagem com torque de frenagem aumentado (com sobre-excitação)



Tempos de comutação Tipo 899. _ _ _ . _ 2 em caso de modo de frenagem com tensão sobre-excitação

 $egin{array}{lll} egin{array}{lll} egin{arra$

Em caso de modo de frenagem com tensão de sobre-excitação deve ser selecionado como tempo de sobre-excitação t_0 , no mínimo, 2,5 vezes o tempo de desativação t_2 do freio: $t_0 \ge 2,5 \times t_2$

Os tempos de ligação podem ser reduzidos (t_1/t_1) em 20 – 50% através de instalações adequadas.

Entre em contato com a mayr®.



ROBA®-topstop® - Capacidade de fricção/trabalho de fricção

Por motivos de segurança o freio de segurança ROBA®-topstop® deve ser usado apenas como freio de parada com um número possível de frenagens de PARADA DE EMERGÊNCIA dinâmicas.

(i)

Não adequado para frenagens de paradas cadenciades em modo de operação cíclico.

Em caso de uso do freio de segurança ROBA®-topstop® em eixos com carga vertical, o número de frenagens de PARADA DE EMERGÊNCIA dinâmicas não deveria ultrapassar aprox. 2000 frenagens dinâmicas durante todo o tempo de uso.

Para frenagens de PARADA DE EMERGÊNCIA dinâmicas são possíveis os seguintes trabalhos de comutação máximos:

 a) As capacidades de fricção indicadas na tabela 10 vigoram em caso de uma frequência de comutação máxima de 1-3 comutações (= ocorrência única) por hora.

Energ	ia perm	nitida Q _{r per.} por frenagen	1	Rotação						
Tam	anho	Tipo		1500 mín ⁻¹	3000 mín ⁻¹	4000 mín ⁻¹	5000 mín ⁻¹	6000 mín ⁻¹		
	100	8991 Padrão		7000	5500	4000	3000	2000		
	100	8992 Aumentada		4500	3000	2000	1000	800		
	120	8991 Padrão		9000	4500	1500	1000	-		
	120	8992 Aumentada		6000	2500	700	400	-		
	150	8991 Padrão		11000	6000	2000	-	-		
0	130	8992 Aumentada	[J/Frenagem]	7500	3500	1000	-	-		
Q _{r per.}	175	8991 Padrão	[5/1 renagem]	15000	7500	4500	-	-		
	175	8992 Aumentada		9000	4500	2400	-	-		
	200	8991 Padrão		22000	9000	-	-	-		
	200	8992 Aumentada		15000	6000	-	-	-		
	260	8991 Padrão		32000	14000	-	-	-		
	200	8992 Aumentada		18000	6500	-	-	-		

Tabela 10: Energia permitida Q_{r per} em caso de frequência de comutação máx. de 1-3 comutações (= ocorrência única) por hora

- b) Para uma frequência de comutação de até 10 comutações por hora deve ser considerado um fator de 0,5 com relação aos trabalhos de comutação indicados
 (exemplo: Tamanho 120/Tipo 899.___.2 / Rotação =1500 1/min => Energia permitida Q_{r per.} = 3000 J/Frenagem).
- c) Para um rotação mais elevada é necessária uma disposição especial. Entre em contato com a mayr®.

Trabalho de fricção até à mudança de rotor

Trabalho de fricção permitido Q _{r ges.} até à mudança de rotor		Tamanho							
		100	120	150	175	200	260		
Q _{r ges.} [10 ⁶ J]		17	28	65	100	180	300		

Tabela 11: Trabalho de fricção $Q_{rges.}$ até à mudança de rotor

Devido a parâmetros de funcionamento como: por ex. velocidade de deslize, prensagem ou temperatura, os valores de desgaste apenas podem ser valores de referência.



ROBA®-SBCplus

O acionamento seguro de freio- aplicável até PLe e SIL CL3

Superior em tofos os aspectos

O acionamento de freio seguro ROBA®-SBCplus é tecnicamente superior em cada ligação de segurança de circuito de contactor. As vantagens dos ROBA®-SBCplus são convincentes.

Características e vantagens

- Isento de desgaste devido a comutação eletrônica
- Tempos de comutação estáveis e precisos
- Sem ricochete de contato
- Nenhuma influência devido a frequência de comutação
- Sem custos de programação
- Sem custos de validação
- Custos de cabeamento claramente inferior
- Necessidade de espaço claramente inferior
- Verificação TÜV Sul quanto ao tipo



O controle de desativação do freio deve interromper a corrente da bobina magnética de forma segura. O módulo ROBA®-SBCplus trabalha com semi-condutores eletrônicos isentos de desgaste e através disso atinge praticamente uma frequência e confiabilidade de comutação ilimitada.

Montagem interior segura

A montagem interior segura inclui entre outros as verificações internas e diagnóstico quanto a curto-circuito, falha à terra e interrupção do circuito, assim como sobre-excitação segura para desbloqueio do freio e comutação para tensão de manutenção reduzida em caso de freio aberto.

Inúmeras funções de segurança

Inúmeras funções de segurança possibilitam um extenso diagnóstico de erro. A tensão dos freios é monitorada. Uma tensão muito alta poderia prolongar o tempo de descida de uma forma perigosa durante a desativação, caso através disso por ex. um eixo vertical desça bruscamente. Por isso, a monitoração dos tempos de comutação, que têm influência sobre a distância de frenagem, é outra parte do diagnóstico de erro.

Monitoração confiável de estado de comutação

A avaliação do sinal da monitoração do desbloqueio com controle de plausibilidade possibilita uma monitoração do estado de comutação do freio. A plausibilidade é controlada da seguinte forma: Caso exista tensão, o freio deve estar aberto após o tempo definido e vice-versa. Através da monitoração do estado de comutação pode ser evitado de forma segura, que o sistema se desloque contra o freio fechado. Erros graduais, como por ex. o aumento do desgaste, que têm influência sobre os tempos de comutação podem dessa forma ser detectados.



Seguro – confiável – inovador

O ROBA®-SBCplus tem com o *plus* o primeiro comando de segurança, especialmente para freios de segurança no que diz respeito a segurança, confiabilidade e inovação.

O seu plus no que diz respeito a segurança:

- ✓ Monitoração confiável de tensão
- ✓ Monitoração confiável de tempos de comutação
- ✓ Controle seguro de plausibilidade integrado
- ✓ Diagnóstico de erro seguro

O seu plus no que diz respeito a confiabilidade:

- ✓ Comutação eletrônica confiável de dois freios independentes ou circuitos de frenagem
- ✓ Monitoração de desbloqueio eletrônico confiável

O seu plus no que diz respeito a inovação:

Integração de todas as funções em um módulo para dois freios

independentes ou circuitos de frenagem

- ✓ Função de comutação
- ✓ Sob re-excitação/Descida de tensão
- ✓ Extinção de faíscas
- ✓ Verificação de plausibilidade
- ✓ Diagnóstico de erro valor DC



Indicação:

Você pode consultar outras possibilidades de instalação no nosso catálogo K.001.V_ "Acionamentos confiáveis de consumidores de corrente contínua" na nossa página na internet (www.mayr.com)



ROBA®-SBCplus

Tipo 021.000.2

Dados técnicos

Conexão elétrica

Tensão de alimentação lógica 24VDC -15%/+20% Tensão de alimentação Potência 24VDC ou 48VDC $\pm 10\%$

Entradas:

Entradas seguras 4 (Y10 – Y23) Entradas padrão 4 (S35, S36, Y1, Y1) Tempos de monitoração 30 ms... 4000 ms

Saídas:

Tensão de alimentação S11 24V 0,5A Saídas de confirmação 24V 0,1A

> O3 Mensagem de falha O4 Circuito de estado 1 O5 Circuito de estado 2

Saídas de impulso de teste T0, T1, 24V, 0,5A Saídas de potência O1, O2

Funcionamento contínuo

Funcionamento contínuo

Sobre-excitação

Sobre-excitação

Tensões de rebaixamento

24V 5A máx.

48V 2,45A máx.

48V 4,25A máx.

6/8/12/16/24V ± 10%

Tempos de sobre-excitação 100 ms...2500 ms
Frequência de impulso 4/mín máx.
Temperatura ambiente 0 – 45 °C
Tipo de proteção IP20
Instalação em quadro

de distribuição IP54

Dimensões 45×100×120 mm

Terminais de conexão 0,20 – 2,5 mm² 24 – 12AWG

Terminais por conexão 2

Homologação:


Verificação TÜV quanto ao tipo, CE

Função:

- Acionamento seguro de 2 freios independentes
- Monitoração de desbloqueio através de interruptor de aproximação ou microinterruptor
- Desativação rápida ou lenta dos freios
- Monitoração segura dos tempos de comutação
- Parametrização dos valores
- Funções de segurança programadas e validadas
- Emissão segura de sinal ao comando principal do estado de comutação

Exemplo de aplicação







Caso não use o comando dos freios ROBA®-SBCplus, deve ser garantido uma desativação segura por parte do cliente. Para geração da tensão contínua necessária para as bobinas magnéticas encontram-se disponíveis os seguintes módulos de tensão contínua da *mayr*®. Ver descrições detalhadas no **catálogo K.001.V**_ _ "Acionamento confiável de consumidores de corrente contínua".

Módulo de tensão contínua	Tensão de entrada/rede	Comportamento de tensão rede/saída	Tensões de saída	Homolo- gação	
Retificador de meia onda Tipo 024.000.6	até 600 VAC	VDC = 0,45 x VAC	até 270 VDC Amplitude dependente da tensão de rede	UL	
Retificador em ponte Tipo 025.000.6	até 230 VAC	VDC = 0,9 x VAC	até 207 VDC Amplitude dependente da tensão de rede	UL	
DODA® auditak		Tensão de excitação VDC = 0,9 x VAC	90 até 450 VDC Amplitude dependente da tensão de rede		
ROBA®-switch Tipo 01700.2	100 até 500 VAC	Tempo de comuta Tensão de manutenção VDC = 0,45 x VAC	45 até 225 VDC Amplitude dependente da tensão de rede	UL	
ROBA®-switch Tipo 017.110.2		Tensão de excitação VDC = 0,9 x VAC	90 até 450 VDC Amplitude dependente da tensão de rede		
(com desativação integrada do lado da corrente contínua)	100 até 500 VAC	Tempo de comuta Tensão de manutenção VDC = 0,45 x VAC	45 até 225 VDC Amplitude dependente da tensão de rede	UL	
ROBA®-switch 24 V Tipo 018.100.2		Tensão de excitação Rede = Saída	24 VDC		
(com desativação integrada do lado da corrente contínua)	24 VDC	Tempo de comuta Tensões de manutenção selecionáveis	6 VDC, 8 VDC, 12 VDC,16 VDC	UL em preparação	
ROBA®-multiswitch		Tensão de excitação constante/independente da tensão de rede	90 VDC		
Tipo 019.100.2 Tamanho 10	100 até 275 VAC	Tempo de comuta Tensão de manutenção constante/independente da tensão de rede	ação selecionável 52 VDC	UL em preparação	
ROBA®-multiswitch		Tensão de excitação constante/independente da tensão de rede	180 VDC		
Tipo 019.100.2 Tamanho 20	200 até 500 VAC	Tempo de comuta Tensão de manutenção constante/independente da tensão de rede	ação selecionável 104 VDC	UL em preparação	

Visão geral de produtos

Limitadores de torque

■ EAS®-compact®/EAS®-NC

Limitadores de torque de trava positiva e absolutamente isentos de folgas

EAS®-smartic®

Limitadores de torque econômicos com montagem rápida

☐ Limitador de torque EAS®-Element/ EAS®-Element

Proteção na separação de carga com elevados torques

EAS®-axial

Limitação exata de forças de tração e de compressão

□ EAS®-Sp/EAS®-Sm/EAS®-Zr

Limitadores de torque com função de desconexão do tipo liga/desliga livre de torque residual

ROBA®-slip hubs

Limitadores de torque por fricção com retenção de cargas

ROBA®-contitorque

Limitadores e freios magnéticos de deslizamento contínuo



Acoplamentos de eixos

smartflex®

Acoplamentos de precisão perfeitos para servomotores e motores de passo

ROBA®-ES

Acoplamento elástico sem folga e amortecido, ideal para aplicações sensíveis à vibração

ROBA®-DS/ROBA®-D

Acoplamentos sem folga, alta rigidez torsional, totalmente em aço

■ ROBA®-DSM

Acoplamentos econômicos para medição de torque



Freios/Embragens eletromagnéticos

■ ROBA-stop® padrão

Freios de segurança circulares multifuncionais

Freios de motor ROBA-stop®-M

Freios de motor robustos, econômicos

ROBA-stop®-S

Freios monobloco impermeáveis, robustos

■ ROBA-stop®-Z/ROBA-stop®-silenzio®

Freios para elevadores duplamente seguros

■ ROBA®-diskstop®

Freios de disco compactos, silenciosos

ROBA®-topstop®


Sistemas de frenagem para eixos verticais

ROBA®-linearstop

Sistemas de frenagem sem folga para eixos de motores lineares

■ ROBATIC®/ROBA®-quick/ROBA®-takt

Freios e embreagens eletromagnéticos, agregados de frenagem




Acionamentos de corrente contínua

■ tendo®-PM

Motores de corrente contínua com excitação magnética permanente

tendo®-SC

Regulador de transístor de 1 e 4 quadrantes





Chr. Mayr GmbH + Co. KG Eichenstraße 1, D-87665 Mauerstetten Tel.: +49 83 41/8 04-0, Fax: +49 83 41/80 44 21 www.mayr.com, E-Mail: info@mayr.com



Assistência na Alemanha

Baden-Württemberg

Esslinger Straße 7 70771 Leinfelden-Echterdingen Tel.: 07 11/45 96 01 0

Fax: 07 11/45 96 01 10

Hagen

Im Langenstück 6 58093 Hagen

Tel.: 0 23 31/78 03 0 Fax: 0 23 31/78 03 25 Baviera

Eichenstraße 1 87665 Mauerstetten Tel.: 0 83 41/80 41 04 Fax: 0 83 41/80 44 23

Kamen

Lünener Straße 211 59174 Kamen Tel.: 0 23 07/23 63 85 Fax: 0 23 07/24 26 74 Chemnitz

Bornaer Straße 205 09114 Chemnitz Tel.: 03 71/4 74 18 96 Fax: 03 71/4 74 18 95

Norte

Schiefer Brink 8 32699 Extertal Tel.: 0 57 54/9 20 77 Fax: 0 57 54/9 20 78 Francônia

Unterer Markt 9 91217 Hersbruck Tel.: 0 91 51/81 48 64 Fax: 0 91 51/81 62 45

Rhein-Main

Hans-Böckler-Straße 6 64823 Groß-Umstadt Tel.: 0 60 78/7 82 53 37 Fax: 0 60 78/9 30 08 00

Filiais

China

Mayr Zhangjiagang Power Transmission Co., Ltd. Changxing Road No. 16, 215600 Zhangjiagang Tel.: 05 12/58 91-75 65 Fax: 05 12/58 91-75 66 info@mayr-ptc.cn

Cingapura

Mayr Transmission (S) PTE Ltd. No. 8 Boon Lay Way Unit 03-06, TradeHub 21 Singapore 609964 Tel.: 00 65/65 60 12 30 Fax: 00 65/65 60 10 00 Grã Bretanha

Mayr Transmissions Ltd. Valley Road, Business Park Keighley, BD21 4LZ West Yorkshire Tel.: 0 15 35/66 39 00 Fax: 0 15 35/66 32 61 sales@mayr.co.uk

Suíca

Mayr Kupplungen AG Tobeläckerstraße 11 8212 Neuhausen am Rheinfall Tel.: 0 52/6 74 08 70 Fax: 0 52/6 74 08 75 info@mayr.ch França

Mayr France S.A.S. Z.A.L. du Minopole Rue Nungesser et Coli 62160 Bully-Les-Mines Tel.: 03.21.72.91.91 Fax: 03.21.29.71.77 contact@mayr.fr

E.U.A.

Mayr Corporation 4 North Street Waldwick NJ 07463 Tel.: 2 01/4 45-72 10

Fax: 2 01/4 45-72 10 Fax: 2 01/4 45-80 19 info@mayrcorp.com

Itália

Mayr Italia S.r.I. Viale Veneto, 3 35020 Saonara (PD) Tel.: 0498/79 10 20 Fax: 0498/79 10 22 info@mayr-italia.it

Representantes

info@mayr.com.sg

Austrália

Regal Beloit Australia Pty Ltd. 19 Corporate Ave 03178 Rowville, Victoria Australien

Tel.: 0 3/92 37 40 00 Fax: 0 3/92 37 40 80 salesAUvic@regalbeloit.com

Polônia

Wamex Sp. z o.o. ul. Pozaryskiego, 28 04-703 Warszawa Tel.: 0 22/6 15 90 80 Fax: 0 22/8 15 61 80 wamex@wamex.com.pl India

National Engineering Company (NENCO) J-225, M.I.D.C. Bhosari Pune 411026 Tel.: 0 20/27 13 00 29 Fax: 0 20/27 13 02 29 nenco@nenco.org

Coréia do Sul

Mayr Korea Co. Ltd.
Room No.1002, 10th floor,
Nex Zone, SK TECHNOPARK,
77-1, SungSan-Dong,
SungSan-Gu, Changwon, Korea

Tel.: 0 55/2 62-40 24 Fax: 0 55/2 62-40 25 info@mayrkorea.com Japão

MATSUI Corporation 2-4-7 Azabudai Minato-ku Tokyo 106-8641 Tel.: 03/35 86-41 41 Fax: 03/32 24 24 10 k.goto@matsui-corp.co.jp

Taiwan

German Tech Auto Co., Ltd.
No. 28, Fenggong Zhong Road,
Shengang Dist.,
Taichung City 429, Taiwan R.O.C.

Tel.: 04/25 15 05 66 Fax: 04/25 15 24 13 abby@zfgta.com.tw Países-Baixos

Groneman BV Amarilstraat 11 7554 TV Hengelo OV Tel.: 074/2 55 11 40 Fax: 074/2 55 11 09

aandrijftechniek@groneman.nl

República Tcheca

BMC - TECH s.r.o. Hviezdoslavova 29 b 62700 Brno

Tel.: 05/45 22 60 47 Fax: 05/45 22 60 48 info@bmc-tech.cz

Você pode encontrar o endereço completo dos representantes responsáveis pela sua área através do endereço www.mayr.com na internet.



Automotion Ind. Com. Imp. e Exp. Ltda. Acesso José Sartonelli, km 2.1 Boituva-SP/CEP: 18550-000, Caixa Postal 47 Tel: 15 3363-99 00, Fax: 15 3363-99 11 E-Mail: coml@automotion.com.br, www.automotion.com.br